



ПАСПОРТ

Шкаф инструментальный ДиКом ВС-053 и ВС-055





Дата ______ Контролёр ОТК______ Упаковщик_____

1. Общие сведения

1.1. Шкаф инструментальный ДиКом BC-053 и BC-055 тяжёлой серии представляет собой сборно-разборную конструкцию. Шкаф предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей и т.д.

Используется для хранения инструмента и оснастки.

Внутреннее наполнение шкафа комплектуется по желанию Покупателя из модулей:

- ВС-053/055 Двери с окном или обычные двери;
- BC-052-055 Комплект экранов боковых с возможностью установки салазок и рам под держатели инструмента;
- BC Ящик w54d27h75/100/150/300;
- ВС Платформа выкатная w54d27h150;
- ВС-05 Подставка, ВС-05 Цоколь;
- BC-05 Система антиопрокидывания h600/1200/1600;
- ВС-05 Полка:
- ВС-053/ВС-055 Комплект экранов боковых;
- ВС-05 Столешница;
- BC-03 Экран в тумбу с возможностью установки на него аксессуаров (полки, лотки, крючки, держатели инструмента);

Изготовлен по ТУ 5620-002-31045953-2015.

1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: www.dikom.ru.

1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплектация

2.1. ВС-053/ВС-055 Двери

Nº	Наименование	BC-053/ BC-055	Изображение
1)	Дверь левая	1	
2)	Дверь правая	1	
3)	Петля рояльная	6	
4)	Заклёпка 4х6 потай	36	

2.2. ВС-053/ВС-055 Двери с окнами

ВНИМАНИЕ! На ВС Дверях с окнами допускаются незначительные царапины.

Nº	Наименование	BC-053/ BC-055	Изображение
1)	Дверь левая с окном	1	
2)	Дверь правая с окном	1	
3)	Петля рояльная	6	
4)	Заклёпка 4х6 потай	36	

2.3. ВС-053/ВС-055 Шкаф (без дверей) - (ВС-055 три уп. места; ВС-053 одно уп. место)

Nº	Наименование	BC-053/ BC-055			Изображение				
1)	Стенка боковая правая	1							
2)	Стенка боковая левая	1							
3)	Стенка задняя	1		,					
4)	Крышка	1		::					
5)	Дно	1							
6)	Полка	1	4						
7)	Соединитель передний	4		12)	Болт-магнит М6х12 с гайкой	1	9		
8)	Фиксатор направляющей	4		13)	Винт М6х12	42	OPP		
9)	Саморез 5,5х16	22	€)m	14)	Гайка самоконтр. М6	32	©		
10)	Заглушка 7	1	0	15)	Шайба 6	32	0		
11)	Заглушка 12	4	\bigcirc	16)	Гайка самозатяг. М6	10			

Модули внутреннего наполнения шкафа. В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно.

2.4. ВС-053/ВС-055 Комплект экранов боковых

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение				
1)	Экран боковой	2					
2)	Стяжка экрана бокового	2					
3)	Саморез 5,5х16	16	O Marie				

2.5. ВС-05 Полка

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение					
1)	ВС-05 Полка	1						
2)	Зацеп	4						

2.6. ВС-05 Система антиопрокидывания h600/1200/1600

При наличии платформ выкатных, а так же 2-х и более ящиков установка системы антиопрокидывания обязательна.

Высота системы антиопрокидывания должна соответствовыть сумме высот ящиков.

				<u> </u>				
Nº	Наименование	h600	h1200	h1600	Изображение			
1)	Система антиопрокидывания h600/1200/1600	1	1	1				
2)	Саморез 5,5х16	10	22	30	€)mm			

2.7. ВС Платформа выкатная w54d27h150

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	ВС платформа выкатная	1	
2)	ВС Комплект направляющих-01/-03	2	<u> </u>

2.8. BC Ящик w54d27h75/100/150/300

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение			
1)	ВС Ящик 75/100/150/300 внутр.размеры 918х459 мм	1				
2)	Комплект направляющих	1	<u> </u>			

2.9. ВС Комплект направляющих-01/-03

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Комплект направляющих	1	<u> </u>

Лотки пластмассовые - один Ящик w54d27 заполняют два Комплекта-01.

Nº	Наименование	Изображение	Nº	Наименование	Изображение
1)	Лоток пластмассовый 150х150		4)	Лоток пластмассовый d33	
2)	Лоток пластмассовый 75х150		5)	Лоток пластмассовый d45	
3)	Лоток пластмассовый 75х75		6)	Лоток пластмассовый d70	

2.11. Рама под держатели инструмента - 03

Nº	Наименование	Кол.	Изображение						
1)	Рама - 03	1					870		
2)	Кронштейн для установки в тумбу - 01/-03	2	• • •	5)	Кронштейн для регулировки высоты - 01/-03	2	***************************************		
3)	Саморез 4,2х9,5	8	••	6)	Гайка самоконтр. М8	6	(1)		
4)	Винт М8х16	6	6	7)	Шайба 8	6	0		

2.12. Салазка под держатели инструмента - 03

Nº	Наименование	Кол.	Изображение						
1)	Салазка под держатели инструмента-03	1			870	D			
4)	Кронштейн	2		6) Кронштейн 15° правый	1				
5)	Кронштейн 15° левый	1	•••	7) Фиксатор8) Ручка	2				

2.13. BC-05 Комплект кронштейнов 15° для салазок

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Кронштейн левый	1	
2)	Кронштейн правый	1	
3)	Фиксатор	4	\sim

Держатели инструмента устанавливаются в салазки и рамы, более подробно см. на сайте dikom.ru.

Nº	Вид инструмента	Ширина	Изображение
1)	ISO30/SK30/Morse3; HSK-A40/C40/E40/F40/B50; HSK-A32/C32/E32/F32/B40; Capto C3; Capto C4	50	
2)	VDI 30; VDI 40; ISO 35 / SK35 / Morse 4; ISO40/SK40/BT40; ISO45/SK45/Morse5; HSK-A50/C50/E50/F50/B63/F63; HSK-A63/C63/E63/B80; Capto C5; Capto C6	75	
3)	VDI 50; VDI 60; Capto C8; ISO50/SK50; HSK-A80/C80/E80/F80/B100; HSK-A100/C100/E100/F100/B125; Сделай сам	100	

2.13. ВС-03/-05 Экран в тумбу

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Экран	1	
2)	Зацеп	4	

2.14. ВС-05 Столешница (устанавливается на ВС-053)

Nº	Наимен.	Кол.	Изображение	Nº	Наимен.	Кол.	Изображение
1	BC-05	4		2)	Болт М8х18	4	
')	Столешница	1		3)	Шайба 8 широкая	4	

2.15. ВС-05 Подставка

	o. 2 o o Ho		
Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Ложемент	2	•••
2)	Болт M10x20	4	
3)	Шайба 10 широкая	4	
4)	Гайка М10 самоконтр.	4	

2.16. ВС-05 Цоколь (крепится на ВС-05 Подставку)

Nº	Наименование	Кол-во	Изображение
1)	Цоколь	1	·
2)	Кронштейн цоколя	2	
3)	Болт-магнит М6х12 с гайкой	4	
4)	Винт М6х12	4	F
5)	Гайка M6 самоконтр.	4	


2.17. Комплект для перемещения краном

Nº	Наименование	Кол.	Изображение	Nº	Наименование	Кол.	Изображение
1)	Ухо	4		3)	Гайка М10 самоконтр.	4	
2)	Болт М10х30	4		4)	Шайба 10 широкая	4	


3. инструкция по сборке


3.1 Разложите детали.

ВНИМАНИЕ: Важно определить левую и правую боковину, крышку и дно, верх и низ шкафа.



3.2 Закрепить соединители на боковинах.







3.3 <u>ВНИМАНИЕ!</u> При наличии ВС-05 Системы антиопрокидывания установить вместе со стенкой задней.

Саморез **5 шт. 5**,5х16 Винт М6х12 Гайка М6 самозатяг.


- 1) Соединить стенку заднюю и дно.
- **2)** Зафиксировать стенку заднюю четырьмя саморезами по периметру.
- **3)** Закрепить систему антиопрокидывания на необходимой высоте.
- **4)** Закрепить стенку заднюю, распределив равномерно оставшиеся саморезы.



3.5 Установить Крышку.




3.5 Установить ВС-05 Подставку, Цоколь и Комплект для перемещения краном.





Перевернуть Шкаф в вертикальное положение.

3.6 Установить комплект экранов боковых.




3.8 Установить ящики снизу-вверх.






3.10 ВС-05 Комплект кронштейнов 15° для салазок.




Размещение держателей инструмента




Держатели инструмента устанавливаются в салазки и рамы, более подробно см. на сайте dikom.ru - Продукция - Мебель для производства - Тележки инструментальные ВСТ - Скачать паспорт - "Система хранения инструмента".

3.12 Платформа выкатная.



3.13 Установка дверей.



4. Требования по безопасности

ВНИМАНИЕ! Заполнение ящиков осуществлять строго снизу-вверх!

Нагрузки

Наименование	Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка
ВС Шкаф	1200 кг
ВС-05 Полка	200 кг
ВС Ящик	100 кг 200 кг* * При установке доп. комплекта направляющих на Ящик h150/300
ВС Платформа выкатная	200 кг

5. Характеристики

Габаритные размеры основных элементов								
Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм					
ВС-053 Шкаф инструментальный	1400	1050	625					
ВС-055 Шкаф инструментальный	2000	1050	625					
BC-05 Ящик w54d27h75/100/150/300 (внурт. р-ры)	55,80, 130,280	918	459					
ВС Платформа выкатная w54d27h150 (внутр. p-ры)	125	918	459					
ВС-053/055 Экран боковой	1393 1993	425	40					
ВС-05 Полка	40	960	590					
BC-05 Система антиопрокидывания h600/1200/1600	610 1210 1610	982	55					
ВС-03/-05 Экран в тумбу	449	960	35					
Салазка под держатели инструмента-03	130	960	160					
Рама под держатели инструмента-03	40	904	454					
ВС-05 Подставка	95	100	595					
ВС-05 Столешница	25	1050	625					

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа инструментального при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. <u>Обмен производится при наличии документов,</u> подтверждающих покупку.


15

Варианты комплектации Шкафов ВС-053 и ВС-055

BC-053


ВС Ящики, ВС Система антиопрокидывания 600, ВС-05 Полка, ВС-03/-05 Экран в тумбу, ВС Комплект экранов боковых

BC-053




ВС Платформы выкатные, ВС Система антиопрокидывания 1200

BC-053




ВС Ящики, ВС Система антиопрокидывания 600, Комплект кронштейнов, Салазки, ВС Комплект экранов боковых

BC-055




ВС Ящики ВС Система антиопрокидывания 600 ВС-05 Полка, ВС-03/-05 Экранв тумбу, Комплект кронштейнов, Салазки, ВС Комплект экранов боковых

BC-055



ВС Платформы выкатные, ВС Система антиопрокидывания 1600

BC-055



ВС Ящики, ВС Система антиопрокидывания 1200, Комплект кронштейнов, Салазки, ВС Комплект экранов боковых